

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОТЛА

УВАГА! Налаштування параметрів котла має виконувати спеціаліст, який має відповідний рівень кваліфікації та необхідні навички.

Для налаштування параметрів котла необхідно:

1. Увімкнути котел та перевести його в режим очікування (не має бути запиту на нагрів системи опалення або санітарної гарячої води)
2. Одночасно натисніть та утримуйте 5 секунд кнопки зі стрілочками «вниз» та «вгору», поки не засвітиться код JH.
3. Перемикання між параметрами виконується стрілками вгору/вниз
4. Вибір визначеного параметра та збереження змін виконується за допомогою кнопки вмикання/вимикання.

Значення параметрів:

Параметр	Інформація
JH	НЕ ЗМІНЮВАТИ
HC	Гістерезис температури нагріву системи опалення. За замовчуванням встановлено 5°C (після нагріву до заданої температури котел переходить в режим очікування, поки температура не знизиться на 5°C від встановленої, далі котел знову починає нагрів системи опалення). Параметр HC змінюється в межах 5-30°C.
CS	Вибір температурного діапазону роботи 00 – тепла підлога (температурний діапазон 25-60°C), 01 – режим радіаторного опалення (температурний діапазон 30-80°C).
Pb	Робота циркуляційного насоса в режимі очікування. Змінюється в діапазоні 00-10. За замовчуванням встановлено значення 05. Це означає що насос кожні 5 хвилин вмикається/вимикається
SP	Не змінюється. Зарезервований.
qU	Збереження налаштованих параметрів. Натисніть та утримуйте кнопку «живлення» для збереження змін та виходу з режиму налаштувань.

Налаштування годинника

Для налаштування годинника необхідно натиснути та утримувати кнопку MODE поки на екрані не почне блимати значення години. Стрілками вгору/вниз налаштовується значення годин. Після цього один раз натиснути MODE. Почне блимати значення хвилин. Налаштувати стрілками вгору/вниз необхідне значення хвилин та зачекати, поки значення збережеться та індикатор перестане блимати.